

MONTÁŽNÍ NÁVOD SEPARAČNÍ ROHOŽ WRAP

Použití pro střešní krytiny SATJAM Rapid, Rombo, Falc
Použití jako separační vrstva pod plnoplošné podepřené střešní krytiny



Jednovrstvá multifunkční rohož, vyrobená z polypropylenových vláken tvořící strukturu o výšce 8 mm.

POUŽITÍ

Používá se při konstrukci šikmých bedněných střech. Slouží jako separační vrstva. Je také vhodný pro použití jak v odvětrávaných, tak neodvětrávaných fasádách, díky použití polypropylenové drátěnky jako podkladu se vytváří vzduchová mezera, která umožňuje cirkulaci vzduchu a brání kontaktu vlhkosti s podkladem pod střechou nebo fasádním obkladem.

DOPORUČENÍ PRO INSTALACI/ ZÁRUKA

Montáž střešní krytiny by měla být dokončena do 4 týdnů po instalaci střešní rohože WRAP.

BEZPEČNOST

Výrobek není určen ke konzumaci. Vyhněte se kontaktu s očima.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Výrobek by měl být skladován na suchém místě, v uzavřených prostorech, chráněn před vlhkostí a UV zářením v originálním nepoškozeném a uzavřeném obalu. Role by měly být přepravovány způsobem, který je chrání před poškozením a zničením. Během přepravy musí být dodržována bezpečnostní pravidla. Výrobek by měl být chráněn před chemickými látkami, zejména látkami na bázi organických rozpouštědel, protože mohou zhoršit jeho technické vlastnosti nebo způsobit trvalé poškození.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Způsob, jakým je střešní rohož položena jako vrstva střešního pláště, závisí na sklonu střechy a typu střešní krytiny.

1. Montáž rohože začněte ve spodní části střechy u okapové hrany tak, že jí rozvinete rovnoběžně s okapem na plné bednění.
2. V oblasti okapu by měla být rohož přetažena na okapní plech. Je potřeba, aby byla rohož napnutá. Nebyla proti spádu, aby nevznikla vodní kapsa.
3. Wrap rohož upevněte k podkladu pomocí sponek nebo hřebíků.
4. Následný pás položíme bez přeložení a přikotvíme k podkladu.
5. Montáž je nutno provádět dle doporučení výrobce. Podle montážní návodu.
6. Rohož je možno pokládat i ve spádu střechy.

Vysoce paropropustná střešní rohož, je výrobek, který je určený pro použití ve stavebnictví jako podkladní vrstva u střešních krytin plnoplošně podepřených.

Záruka na výrobek platí pouze tehdy, pokud jsou dodržována doporučení uvedená v montážním návodu. Výrobce si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci, pokud nejsou dodrženy pokyny v montážním návodu. Uchovejte štítek nebo nálepku z role, budete ji případně potřebovat k podání reklamace.

Rohož nemá hydroizolační funkci.

Informace, doporučení a pokyny uvedené zde, jsou poskytovány v dobré víře na základě našich současných znalostí, výzkumu a zkušeností. Nemůžeme však nést odpovědnost za výsledky nesprávného použití našich výrobků.

Materiál	Polypropylen
Reakce na oheň	E
Teplotní odolnost [°C]	-40 až 100
Odolnost vůči atmosferickým vlivům [týdny]	4
Plošná hmotnost [g/m ² (±5%)]	cca 300
Zvuková izolace [dB]	25
Barva	černá
Rozměr role [m×bm]	1,4×25=35 m²

